MT-600

Руководство по эксплуатации MT-600

Ниже находятся отдельные статьи, попадающие в этот раздел, упорядоченные по алфавиту:

Б

Быстрый старт MT-600 PRO OPEN в ПО Wialon

В

Виды стартов навигационного оборудования

Внешний вид MT-600

Выбор режима работы порта. Настройка MT-600

Д

Датчик вскрытия терминала

З

Защита паролем и шифрование трафика в MT-600

И

Индикация состояния MT-600

Инструкция по смене типа терминала при замене MT-500 Series на MT-600

Информация об ОКП продукции СКАУТ

Использование DNS-имени в качестве адреса сервера

К

Какая система координат используется в MT-600 и ПО СКАУТ

Корректировка тарировочной таблицы при замене MT-5xx на MT-600

Л

Локальная настройка МТ-600

М

Методология проверки тока утечки при установке терминала

Н

Настройка дискретных и аналоговых входов МТ-600
Настройка портов терминала МТ-600 в качестве ШИМ и Пиковый детектор
Настройка протокола ONE WIRE в МТ-600
Настройка протокола Интерлок в МТ-600
Настройка счетных и частотных входов МТ-600
Настройка цифровых ДУТ LLS в МТ-600
Настройки входа дифференциального расходометра в МТ-600
Настройки дискретных выходов в МТ-600
Настройки модемов в МТ-600
Настройки навигационных приемников (NMEA) в МТ-600
Настройки подключения к бортовым цифровым шинам J1939 и J1708 в МТ-600
Настройки протокола Can-log в МТ-600
Нулевой или отрицательный баланс терминала МТ-600.

О

Описание и исполнение терминала МТ-600

П

Питание терминала МТ-600
Подготовка терминала МТ-600 к установке

П(Продолжение)

Подключение дополнительных датчиков к МТ-600
Подключение питания терминала МТ-600
Порт CAN в терминале МТ-600
Порт RS-485 или RS-232 в терминале МТ-600
Порт SCOUTNET в терминале МТ-600
Приложение 2. Описание общих настроек терминала МТ-600
Причины ухода терминала со связи (в СКАУТ-Эксплорере строчка с машиной в Текущих данных подсвечивается красным цветом)
Проверка функционирования терминала МТ-600

Р

Работа МТ-600 в протоколе ScoutOpen
Режим индикации состояния МТ-600
Режим ретрансляции цифровых портов МТ-600
Рекомендации по наименованию датчиков

Рекомендации по настройке терминала MT-600 PRO OPEN для работы в открытом протоколе
Руководство по эксплуатации MT-600

С

Смена уникального ID терминала
Схема 1. Базовая схема подключения MT-600
Схема 10. Подключение считывателя IBUTTON к MT-600
Схема 11. Схема подключения контроллера CAN-шины CAN-LOG
Схема 2. Подключение питания к MT-600 при наличии размыкателя массы
Схема 3. Подключение аналогового датчика уровня топлива к MT-600
Схема 4. Подключение частотного датчика уровня топлива к MT-600
Схема 5. Подключение цифрового датчика уровня топлива LLS к MT-600
Схема 6. Подключение датчиков SCOUTNET к MT-600
Схема 7. Подключение MT-600 к бортовым цифровым шинам J1708 и CAN J1939
Схема 8. Подключение зуммера к MT-600
Схема 9. Подключение сигнала оборотов двигателя к MT-600
Схема интерфейсных разъемов MT-600

Т

Технические характеристики MT-600

У

Удаленная настройка MT-600
Универсальные порты MT-600
Установка антенн для работы MT-600
Установка терминала MT-600

Ф

Функциональность терминала MT-600

Х

Характеристики портов для подключения внешних устройств к MT-600

Э

Эксплуатация терминала MT-600